Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.mpartner.com.pl/przekaznik-czasowy-podtrzymujacy-ase-3srp-1500-24v-p-3416.html



PRZEKAŹNIK CZASOWY PODTRZYMUJĄCY ASE 3SRP 1500 24V

Cena brutto	**51,61 zł**
Cena netto	**41,96 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MP-2307**

Opis produktu

PRZEKAŹNIK SAMOCHODOWY WYDŁUŻAJĄCY ASE 3SRP1500 24V

symbol: MP-2307

Specyfikacja

- Sterowanie cewki: 18-33V
- Maksymalny prąd: 15A (max 400W)
- Regulacja czasu wydłużenia: od 10s do 1500s (25min)
- Min. czas trwania sygnału sterującego: 0,1s
- Liczba konektorów: 5 szt.
- Szerokość konektorów: 6,3mm
- Klasa szczelności: IP65
- Praca w zakresie temperatur: od -30°C do +70°C

- **Zasada działania**
- Po pojawieniu się sygnału sterującego (+24V) na wejściu sterującym 1, przekaźnik zwiera styki robocze 3 i 5.
- W czasie podawania sygnału sterującego styki 3 i 5 pozostają zwarte.
- Po zaniku sygnału sterującego na wejściu sterującym 1 styki 3 i 5 pozostają zwarte jeszcze przez ustalony czas (od 10s do 1500s).
- Jeśli po zaniku sygnału sterującego, w doliczonym czasie, ponownie pojawi się sygnał sterujący przekaźnik powróci do stanu "2)"
-
- Po pojawieniu się sygnału sterującego (+24V) na wejściu sterującym 1, przekaźnik zwiera styki robocze 3 i 5.
- W czasie podawania sygnału sterującego styki 3 i 5 pozostają zwarte.
- Po zaniku sygnału sterującego na wejściu sterującym 1 styki 3 i 5 pozostają zwarte jeszcze przez ustalony czas (od 10s do 1500s).
- Jeśli po zaniku sygnału sterującego, w doliczonym czasie, ponownie pojawi się sygnał sterujący przekaźnik powróci do stanu "2)".
-
- **Regulacja czasu**

- Regulacja czasu podtrzymania odbywa się za pomocą potencjometru znajdującego się w górnej części obudowy pod zaślepką (płynny zakres 3/4 obrotu).

UWAGA

Do regulacji należy używać wyłącznie wkrętaka precyzyjnego płaskiego 2.0 × 50 mm. Użycie innych wkrętaków grozi uszkodzeniem potencjometru, co nie podlega gwarancji.

.

Opis wyprowadzeń

- 1) Sterowanie "+"
- 2) Zasilanie "-"
- 3) Styk roboczy NO
- 4) Zasilanie "+"
- 5) Styk roboczy NO

- Przekaźnik wymaga stałego zasilania na nóżkach 2 i 4, na nóżkę 1 podajemy sygnał sterujący. Efektem pracy przekaźnika jest zwieranie i rozwieranie styku roboczego NO (nóżki 3 i 5).