

Link do produktu: <https://www.mpartner.com.pl/konwektor-stojacy-2000w-nawiew-timer-p-734.html>



Konwektor stojący 2000W + nawiew + TIMER

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 94,36 zł |
| Cena netto | 76,72 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | MP-30266 |
| Producent | mPartner |

Opis produktu

Konwektor CH2000BATT Turbo 6Timer Sanico
Trzy zakresy pracy + nawiew + TIMER
750W / 1250W / 2000W

System turbo wentylacji

- Programator czasowy na 24 godziny (TIMER)
- 3 stopnie regulacji:
 - 750 W
 - 1250 W
 - 2000 W
- Funkcja anty zamrożenie zapobiega spadkowi temperatury poniżej 0 stopni
- System turbo wentylacji
- Termostat wyłącza grzejnik po nagromadzeniu do ustawionej temperatury
- Sześcienna regulacja pracy
- Izolowane uchwyty z boku
- Automagiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Instrukcja w języku polskim
- Zasilanie 230V
- Wymiary zewnętrzne:
 - Wysokość: 42,5 cm
 - Szerokość: 58 cm
 - Głębokość grzejnika bez stopki 10 cm
 - Szerokość stopki 20 cm

• Sposób obsługi programatora czasowego (TIMER)

Ten konwektor posiada programator czasowy na 24 godziny, na tarczy programatora jest 96 segmentów czasowych, każdy z nich oznacza 15 minut. Za pomocą tego programatora możemy ustawić czas i długość działania konwektora w przeciągu 24 godzin. Po nastawieniu grzejnik będzie codziennie o tym samym czasie złączał się na obrotory na programatorze czas. Na zdjęciu programator ustawiony jest tak, że będzie się włączał codziennie od godziny 7 do godziny 9.

Na klocku programatora jest przycisk na 3 pozycje:

- Na pozycji 0 konwektor jest zawsze wyłączony (niezależnie od pozostałych ustawień programatora)
- Na środkowej pozycji (znak zegara) konwektor będzie włączony i wyłączały przez programator na czas nastawiony na segmentach czasowych
- Na pozycji 1 konwektor jest zawsze włączony (niezależnie od pozostałych ustawień programatora)

• **Termostat** - za pomocą termostatu ustawia się wymaganą temperaturę. Grzejnik ten działa kontrolowany przez termostat, który będzie włączał grzejnik, gdy temperatura spadnie poniżej nastawionego poziomu; będzie wyłączał grzejnik, gdy temperatura wzrośnie powyżej nastawionego poziomu.

• **Funkcja anty zamrożenie**: Ta funkcja zapobiega spadkowi temperatury poniżej 0 w pomieszczeniu. Aby ta funkcja działała należy ustawić pokrętkę termostatu na pozycję "" i wybrać moc grzania na 750W, 1250W lub 2000W, kiedy temperatura spadnie do około zera stopni to grzejnik automatycznie się włączy.

Posiada certyfikaty:

Gwarancja 12 miesięcy

